
AUDIO ANALOGUE



AADRIVE


操作使用说明

前面板说明




1. **红外接收窗**
2. **待机** - 通过按下与符号对应的前板底部后面的按钮，设备在待机模式下退出和进入（按下3秒 ）
3. **播放/暂停** – 通过按下与符号对应的前板底部后面的按钮，控制设备开始或暂停，然后可以从被中断的地方重新开始
4. **曲目回退/快退** – 通过按下与符号对应的前板底部后面的按钮，设备允许返回到上一个曲目或在轨道内快退（长按）。每次按下或长按按钮CD将会到达你选择的对应的曲目和要播放回到轨道上。
5. **曲目前进/快进** – 通过按下与符号对应的前板底部后面的按钮，设备允许返回到下一个曲目或在轨道内快进（长按）。每次按下或长按按钮CD将会到达你选择的对应的曲目和要播放回到轨道上。
6. **停止/打开/关闭** – 通过按下与符号对应的前板底部后面的按钮，开始操作，只需按一下控制停止，控制停止并再次按下，仓门就会打开。当仓门打开时，再次按下仓门就关闭了。
7. **LCD显示屏**-根据设备状态显示信息。
8. **待机LED** – 当设备处于待机模式时变为红色
9. **CD仓**

后面板说明



1. 主电源开关
2. 插座（交流电源）+ 保险丝座。连接此处提供的电源线。
3. SPDIF 75Ω 同轴数字输出
4. AES-EBU 110OHM平衡式数字输出

遥控器：



STBY : 打开或关闭 AADRIVE (按下1秒打开/按下三秒关闭)

PLAY (PAUSE) : 开始（停止）

REW : 单曲回退（短按）或快退（长按）

FWD : 单曲前进（短按）或快进（长按）

STOP (OPEN) : 停止播放CD，停止CD并打开仓门

RPT : 激活循环模式

10+ : 为包含10个以上曲目的CD激活CD曲目向前移动

附注：在遥控器发生故障或无法接收命令的情况下，请更换电池。